SAMSUNG

ECRAN A PLASMA

PPM42M5S
PPM42M5H
PPM50M5H
PPM63M5H

Manuel d'utilisation

Avant de faire fonctionner l'appareil,
lisez avec attention ce manuel et conservez-le en
vue d'une utilisation ultérieure.

Prévu pour une utilisation commerciale

MENUS A L'ECRAN
Image dans l'image (PIP)
MUR D'IMAGES
MDC (Commande d'écrans multiples)
Protection contre la brûlure d'écran
DNIe™ Digital Natural Image engine

Ce périphérique est un appareil numérique de classe A.
Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur :
www.samsung.com/global/register

- ***Rémanence à l'écran***
  Ne figez pas d'images (telle qu'une image de jeu vidéo ou de PC branché à l'écran à plasma) sur l'écran du moniteur à plasma pendant plus de deux heures car cela peut entraîner une rémanence à l'écran. Cette rémanence est également appelée "brûlure d'écran". Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau de contraste ou de luminosité de l'écran lorsque vous affichez une image figée.

- ***Hauteur***
  L'écran à plasma est normalement conçu pour être utilisé à une altitude inférieure à 2 000 m. Il peut fonctionner de façon anormale au-dessus de 2 000 m d'altitude. Ne l'installez pas et ne le faites pas fonctionner dans ces conditions.

- ***Chaleur diffusée sur la partie supérieure de l'écran plasma***
  Le dessus de l'appareil peut chauffer en cas d'utilisation prolongée, car la chaleur s'échappe du panneau par le trou d'aération situé dans la partie supérieure du produit.
  Ce phénomène est normal et n'indique aucunement la présence d'un défaut ou d'un dysfonctionnement.
  Il convient cependant d'empêcher les enfants de toucher à la partie supérieure de l'écran.

- ***Le produit fait un bruit de "claquement".***
  Ce bruit de "claquement" risque d'être perceptible lorsque le produit se contracte ou s'étend suite à un changement du milieu ambiant, tel que la température ou l'humidité. Ce phénomène est normal et ne constitue pas un défaut.

- ***Défauts de cellule***
  L'écran à plasma utilise un panneau constitué de 1 230 000 (niveau SD) à 3 150 000 (niveau HD) pixels dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.

- ***Evitez d'utiliser l'écran plasma à des températures inférieures à 5°C***

- ***Une image figée affichée pendant une période prolongée peut endommager définitivement l'écran plasma.***

  Visionner pendant longtemps l'écran à plasma en format 4/3 risque de laisser apparaître des traces de bordures sur la gauche, sur la droite et au centre de l'écran. Ces traces sont dues à la différence de luminosité sur l'écran.
  Lire un DVD ou un jeu vidéo sur console risque de provoquer un effet similaire sur l'écran. Les dommages provoqués par l'effet susmentionné ne sont pas couverts par la garantie.

- ***Rémanence de l'image à l'écran.***
  Une rémanence partielle de l'image peut éventuellement se produire si des images figées de jeux vidéo et d'un PC restent affichées pendant un certain temps.
  Pour empêcher ce phénomène, réduisez la luminosité et le contraste en cas d'affichage prolongé d'images figées.

- ***Garantie***
  - La garantie ne couvre pas les dommages causés par la rémanence.
  - Les brûlures ne sont pas couvertes par la garantie.

- ***Installation***
  Contacter un centre de service agréé si l'écran est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques et s'il a été prévu pour fonctionner 24/24 heures, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc. Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager l'écran.
  Installer le produit dans un endroit peu ventilé peut réduire sa durée de vie.

Vérification des pièces

Manuel d'utilisation



Télécommande/
Piles AAA

Cordon d'alimentation

PPM42M5S/
42M5H/50M5H



Base-support
(2EA)

Vis (4EA)



CD d'installation
- Logiciel MDC (RS-232C)

Tores magnétiques pour fils
d'enceintes (2EA)
(Reportez-vous à la page 14)



Câble PC

Sommaire

◆ **PREFACE**
- Instructions d'utilisation 2

◆ **RACCORDEMENT ET PREPARATION DE VOTRE ECRAN**
- Panneau de configuration..... 6
- Télécommande infrarouge..... 8
- Insertion des piles dans la télécommande 9
- Assemblage de la base-support..... 9
- Installation de l'écran à plasma sur le panneau d'applique murale 10
- Installation verticale de l'écran 12
- Avant d'utiliser le mur d'images et la fonction de commande d'écrans multiples..... 12
- Raccordement des enceintes..... 13
- Mise en marche et arrêt de l'écran 15
- Choix de la langue..... 15

◆ **UTILISATION DE VOTRE ECRAN**
- Changement de la norme Image..... 16
- Personnalisation des paramètres d'image 17
- Réglage des couleurs RVB (Mode PC)..... 18
- Réglage de l'image (mode PC) 19
- Utilisation de la fonction Zoom (Mode PC)..... 21
- Visualisation des informations PC..... 22
- Sélection de la taille de l'image 23
- Arrêt sur image..... 24
- Changement de la norme Son..... 24
- Paramètres de son supplémentaires..... 25
- Activation du verrouillage des boutons de l'écran 26
- Activation du verrouillage des boutons de la télécommande 27
- Réglage de votre numéro d'identification personnel 28

Sommaire (suite)

◆ **UTILISATION DE VOTRE ECRAN (SUITE)**

- Réglage de MDC (commande d'écrans multiples) 29
- Prévention des brûlures d'écran 30
- Réduction des effets des brûlures d'écran 31
- Réglage de la minuterie de protection contre la brûlure d'écran 32
- Réglage d'écrans multiples 33
- Affichage des informations de réglage 34
- Réglage et affichage de l'heure actuelle 34
- Mise en marche et arrêt automatiques de l'écran 35
- Sélection du ventilateur 37
- Réglage de Mode Film 38
- Affichage image dans l'image (PIP) 39
- Ecoute du son accompagnant l'image secondaire 41
- Visualisation d'une source de signal externe 42

◆ **INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ET BRANCHEMENTS**

- Connexion de l'entrée Audio/Vidéo 43
- Connexion de l'entrée S-Vidéo 44
- Branchement à l'entrée composant 44
- Connexion de l'entrée du récepteur DVD/DTV 45
- Connexion de l'entrée DVI 46
- Branchement à l'entrée PC 46
- Configuration de votre logiciel PC (Windows uniquement) 47
- Mode d'entrée (PC/DVI) 48
- Economiseur d'énergie (mode PC1 uniquement) 49

◆ **RECOMMANDATIONS D'UTILISATION**

- Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance 50
- Spécifications techniques 51
- Dimensions 52

Symboles

Appuyez

Important

Remarque

Panneau de configuration

➢ La configuration réelle de votre écran à plasma peut varier en fonction du modèle.

Façade de l'écran à plasma

a

SOURCE ⏎
- Sélectionnez la source d'entrée externe
- Permet de mémoriser vos réglages dans le menu.
- Lorsque le menu principal s'affiche à l'écran, il ne peut pas être utilisé à l'aide de la touche source.

MENU
Permet d'afficher le menu à l'écran.

– VOL +
- Permet de régler le volume.
- Permet de régler respectivement la valeur d'une option. (**VOL +** : Permet d'entrer dans le menu sélectionné.)

∨ SEL ∧
Permet de commander le curseur dans le menu.

I / ⏻
Permet d'allumer et éteindre l'écran à plasma.

b

Témoin d'alimentation
- Arrêt - Noir
- Marche - Vert

c

Capteur de la télécommande
Dirigez la télécommande vers ce point de l'écran.

➢
- Selon le modèle, vous pouvez utiliser les boutons **SEL** ∨, ∧ pour allumer l'écran lorsque celui-ci est en mode veille.
- Les boutons **VOL –**, **+** et **SEL** ∨, ∧ ont la même fonction que les boutons ▲/▼/◀/▶ de la télécommande.
- Si la télécommande ne fonctionne plus ou si vous l'avez égarée, vous pouvez utiliser les commandes du panneau d'écran.

Panneau de configuration (suite)

➢ La configuration réelle de votre écran à plasma peut varier en fonction du modèle.

Panneau arrière



a) POWER IN
Permet de raccorder le cordon d'alimentation fourni.

b) EXT SPEAKER (8Ω)
Permet de raccorder des enceintes externes.

c) PC1 IN/OUT
- **IN** : Permet de raccorder la prise de sortie vidéo de votre PC.
- **OUT** : A connecter à la prise d'entrée vidéo de périphériques externes.
- **AUDIO** : Permet de raccorder la prise de sortie audio de votre PC.

➢ AUDIO est une prise d'entrée audio pour les modes PC1 et PC2.

d) PC2 (BNC) IN
A connecter pour une entrée de signal vidéo RGB ($Y/P_B/P_R$) HV depuis le PC.

➢ A partir de maintenant, “Mode PC” désigne le mode PC1/PC2 qui utilise **RGB1 (PC1)** et **RGB2 (PC2)**.

e) RS-232C
- **IN** : Pour la fonction MDC lors du branchement d'un PC ou de la sortie RS-232C d'un autre écran à plasma.
- **OUT** : Pour la fonction MDC lors du branchement de l'entrée RS-232C d'un autre écran à plasma.

➢ Pour plus d'informations sur les connexions, reportez-vous à la page 12.

f) DVI IN
- **DVI** : Permet de raccorder la prise de sortie vidéo d'un périphérique équipé d'une sortie DVI.
- **AUDIO** : Permet de raccorder la prise de sortie audio de périphériques équipés d'une sortie DVI.

g) COMPONENT IN
Entrées vidéo (**Y/P_B/P_R**) et audio (**L/R**) pour Composant.

h) AV (VIDEO/AUDIO L/R)
- **IN** : Entrées audio et vidéo pour périphériques externes, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.
- **OUT** : Sorties pour périphériques.

i) S-VIDEO IN
Entrée vidéo pour périphériques externes avec sortie S-Vidéo, tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

➢ Pour plus d'informations concernant le raccordement, reportez-vous aux pages 43 à 46.

➢ Si vous branchez un appareil audio ou vidéo à l'écran à plasma, assurez-vous que tous les appareils sont éteints. Pour plus de détails sur les instructions de branchement et les consignes de sécurité correspondantes, reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil.

Télécommande infrarouge



➢ *Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.*

Insertion des piles dans la télécommande

Vous devez insérer ou remplacer les piles de la télécommande lorsque :

- ***vous venez d'acheter l'écran à plasma***
- ***la télécommande ne fonctionne plus correctement***







1 Retirez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande en exerçant une pression sur le symbole (▼) et en le tirant vers le bas fermement.

2 Insérez deux piles R03, UM4, " AAA " de 1,5 V ou équivalent en prenant soin de respecter les polarités.
- signe **–** de la pile sur le **–** de la télécommande
- signe **+** de la pile sur le **+** de la télécommande

3 Replacez le couvercle en l'alignant sur la base de la télécommande et en exerçant une pression pour le remettre en place. Ne mélangez pas les types de piles, par exemple une pile alcaline et une pile manganèse.

Assemblage de la base-support

1 Assemblez l'écran à plasma avec le socle et fixez-le fermement à l'aide des 4 vis fournies.

➢ L'écran à plasma doit être soulevé par plusieurs personnes. Ne posez jamais l'écran à plasma sur le sol car cela pourrait l'endommager.
Posez toujours l'écran à la verticale.



Installation de l'écran à plasma sur le panneau d'applique murale

➢ Reportez vous au manuel d'installation correspondant à votre fixation murale.

Remarques concernant l'installation

- Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.
- Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable des dommages matériels ou corporels qui pourraient être causés en cas d'installation par le client.
- Ce produit doit être installé sur des murs en ciment. Le produit risque de glisser s'il est installé sur du plâtre ou du bois.

Composants

- Utilisez uniquement les composants et accessoires livrés avec le produit.

Fixation murale



1

Bras



Gauche: 1 Droit: 1

Accessoires

Suspension en plastique: 4

Vis ⓐ : 11

Vis ⓑ : 4

Ancrage : 11

Installation murale

1 Insérez la vis imperdable et vissez la dans le sens de la flèche.
Fixez ensuite la fixation au mur.



2 Avant de percer le mur, vérifiez si la distance entre les deux coches d'enclenchement situées au dos du produit est correcte.
Si elle est trop longue ou trop courte, desserrez les 4 vis de la fixation murale pour régler la distance.



3 Reportez-vous au schéma d'installation et marquez les trous à percer sur le mur. Utilisez la mèche de 5,0 mm pour percer des trous de plus de 35 mm. Fixez chaque ancrage dans le trou correspondant. Faites correspondre les trous des supports et des bras avec les trous de l'ancrage correspondant, puis insérez et serrez les 11 vis ⓐ.



Installation de l'écran à plasma sur le panneau d'applique murale (suite)

Pour monter le produit sur la fixation murale

◆ La forme du produit varie en fonction du modèle. (L'assemblage de la suspension en plastique et la vis sont identiques.)

1 Retirez les 4 vis à l'arrière du produit.



2 Insérez la vis ⓑ dans la suspension en plastique. (Voir la figure ci-dessous.)



☛
- ◆ Après avoir monté le produit sur la fixation murale, assurez vous qu'il est correctement fixé aux suspensions en plastique droite et gauche.
- ◆ Lors de l'installation du produit sur son support, veillez à ne pas vous coincer les doigts dans les trous.
- ◆ Vérifiez que le support mural est solidement fixé au mur pour éviter tout risque de chute du produit.

3 Fixez les 4 vis indiquées à l'étape 2 (suspension en plastique + vis ⓑ) dans les trous à l'arrière du produit.



4 Retirez la goupille de sécurité (③), puis insérez les 4 supports du produit dans les trous correspondants sur la fixation (①). Placez ensuite le produit (②) en veillant à ce qu'il soit solidement attaché à la fixation. Veillez à réinsérer et à serrer la goupille de sécurité (③) pour fixer solidement le produit au support.



Réglage de l'ange de la fixation murale

➢ Réglez l'angle de la fixation à -2°avant de la fixer au mur.



1 Installez le produit sur la fixation murale.

2 Tenez fermement la partie centrale supérieure du produit et tirez celui-ci dans la direction des flèches afin de régler l'angle. (Voir la figure de droite.)

3 Vous pouvez régler l'angle selon une plage de -2° à 15°.



Veillez à tenir la partie centrale supérieure et non le côté droit ou gauche du produit pour régler l'angle.

Installation verticale de l'écran



Vous pouvez installer l'écran à plasma à la verticale. Dans ce cas le ventilateur fonctionne automatiquement. Si vous souhaitez arrêter le ventilateur, positionnez l'écran à plasma horizontalement puis mettez le ventilateur sur Arrêt dans le menu Fonctions.

Utilisez le panneau d'applique murale uniquement pour une installation verticale. Positionnez le côté gauche de l'écran à plasma vers le haut en vue frontale.

Avant d'utiliser le mur d'images et la fonction de commande d'écrans multiples

1 Créez une ID pour chaque écran à plasma avant de les installer les uns près des autres. Il peut se révéler difficile de créer des ID à partir de la télécommande avec des écrans à plasma installés les uns près des autres.

2 Pour plus de détails sur le fonctionnement et la configuration du mur d'images, reportez-vous au "Réglage d'écrans multiples" page 33.

Exemple de la fonction du mur d'images 2x2



Exemple de branchements du mur d'images 2x2

Arrière de l'écran à plasma



Arrière de l'écran à plasma



➢
- Vous pouvez connecter un Composite (Vidéo) sans distributeur, comme vous connectez un PC.
- Sélectionnez Entrée ID dans le menu. A l'aide des boutons numériques, saisissez l'ID pour le réglage de l'écran à plasma. La télécommande n'est active que pour l'écran à plasma que vous avez sélectionné.
- Pour plus de détails sur la commande d'écrans multiples, reportez-vous à "Réglage d'écrans multiples" page 29 et à la section d'aide du CD du programme MDC.

Exemple de connexions pour la commande d'écrans multiples



Raccordement des enceintes

➢ Les haut-parleurs ne sont pas inclus. Vous devez les acheter séparément.

1 Retirez les vis à l'arrière de l'écran à plasma.



PPM42M5S
PPM42M5H



PPM50M5H



PPM63M5H

2 Placez les deux crochets en " T " dans les orifices carrés situés à l'arrière de l'écran à plasma.

PPM42M5S
PPM42M5H
PPM50M5H



PPM63M5H



3 Fixez le support d'enceinte sur l'écran à plasma à l'aide des vis précédemment retirées.



PPM42M5S
PPM42M5H



PPM50M5H



PPM63M5H

➢ Lorsque vous déplacez votre écran à plasma, DETACHEZ les enceintes au préalable. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager le support de fixation maintenant les enceintes et l'écran à plasma et de faire tomber ce dernier, avec les risques de dégâts et de blessures que cela comporte.

Raccordement des enceintes (suite)

Branchez le câble audio de l'enceinte à la prise de sortie de l'enceinte externe située à l'arrière de l'écran à plasma en faisant correspondre les extrémités "+" et "–" du câble avec le diagramme de l'écran à plasma.



➢
- La puissance nominale des enceintes externes DOIT être de 10 watts minimum (impédance de 8 Ω).
- Lorsque vous raccordez le câble d'enceinte à la prise de sortie des enceintes externes, fixez tout d'abord le tore magnétique sur le câble d'enceinte en emprisonnant ce dernier.



Tores magnétiques

Les tores magnétiques permettent d'atténuer les signaux parasites. Lorsque vous effectuez un branchement, fixez un tore magnétique sur le câble à proximité de la prise.

Mise en marche et arrêt de l'écran

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière de l'écran.

1 Branchez la prise mâle du câble relié au secteur à une prise femelle appropriée.

Résultat: le voyant de veille s'allume sur la façade avant de l'écran.

➢ La tension électrique principale est indiquée à l'arrière de l'écran et la fréquence est de 50 ou de 60 Hz.

2 Appuyez sur le bouton "|/⏻" placé en façade de l'écran à plasma (ou sur le bouton **ON** (⏻) de la télécommande) pour allumer l'écran à plasma.

3 Pour éteindre votre écran plasma, appuyez de nouveau sur le bouton "|/⏻" (ou le bouton **OFF** (◎) de la télécommande).

Façade de l'écran à plasma





Choix de la langue

Lorsque vous utilisez l'écran à plasma pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat: le menu **Configuration** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langue**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Les langues disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.

5 Sélectionnez la langue appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).



Changement de la norme Image



Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (☐☐☐).
Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
Résultat: le menu **Image** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: la liste des options disponibles s'affiche.

5 Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Résultat: les options suivantes sont disponibles.

- **Dynamique** - **Standard** - **Cinéma** - **Personnalisé**
- **Loisirs** - **Internet** - **Texte** - **Personnalisé** : Mode PC ou DVI.

6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➢ Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.MODE** (Mode Image) de votre télécommande.

Personnalisation des paramètres d'image

Votre écran dispose de plusieurs options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).
Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.
Résultat: le menu **Image** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Personnalisé**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

5 Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Résultat: les options suivantes sont disponibles.

- **Contraste** - **Luminosité** - **Netteté** - **Couleur** - **Teinte** (NTSC UNIQUEMENT)
- **Contraste** - **Luminosité** : Mode PC ou DVI.

6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: la barre horizontale s'affiche.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour obtenir le réglage qui convient.

➢
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une ou plusieurs autres(s) options(s).
- Lorsque Mode Image est réglé sur **Personnalisé**, les paramètres peuvent varier en fonction de la source d'entrée (ex : AV, Composant, PC ou DVI).

7 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

8 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥) pour revenir au menu **Image**.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nuance Coul.**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

9 Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Résultat: les options suivantes sont disponibles.

- **Froide2** - **Froide1** - **Normal** - **Chaude1** - **Chaude2**
- **Personnalisé** - **Froide** - **Normal** - **Chaude** : Mode PC.
- **Froide** - **Normal** - **Chaude** : Mode DVI.

10 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).



Réglage des couleurs RVB (Mode PC)

➢ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **SOURCE** (⏎).





1 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat: le menu **Image** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Nuance Coul.**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Personnalisé**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

➢ Cette fonction est indisponible lorsque la source d'entrée est en mode DVI.

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contrôle Couleur**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

7 Sélectionnez l'option requise (**Rouge**, **Vert** ou **Bleu**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

8 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

Résultat: la barre horizontale s'affiche.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour obtenir le réglage qui convient.

➢ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une ou plusieurs autres(s) options(s).

9 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

Réglage de l'image (mode PC)

➢ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **SOURCE** (⊡).

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat: le menu **Configuration** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **PC**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: le menu **PC** s'affiche.

5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour sélectionner **Réglage Automatique**.

Résultat: La qualité et la position de l'écran sont automatiquement réinitialisées.
Les réglages ont tous été effectués et l'écran revient automatiquement à l'image précédente.

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrouillage Image**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option à régler (**Regl. Base** ou **Regl. Prec**).
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: la barre horizontale s'affiche.
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour obtenir le réglage qui convient.

➢ Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner une ou plusieurs autres(s) options(s).

8 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).











Réglage de l'image (mode PC) (suite)

➢ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **SOURCE** (⊡).





9 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: le menu **PC** s'affiche.

10 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

11 Réglez la position en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◄ ou ►.

12 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Utilisation de la fonction Zoom (Mode PC)

➢ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **SOURCE** (⏎).

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (☐☐).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat: le menu **Configuration** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **PC**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

Résultat: le menu **PC** s'affiche.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Zoom**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

6 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (⏎).
Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: les options suivantes sont disponibles.

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

➢
- ◆ L'option 0 correspond à un écran normal. Plus le chiffre augmente, plus l'image à l'écran est agrandie.
- ◆ Vous pouvez sélectionner les fonctions de position et de réinitialisation depuis les options 1 à 6. (Fonctions indisponibles avec l'option 0.)
- ◆ Si la fonction Zoom a été sélectionnée entre 1 et 6, la fonction Réglage Automatique n'est pas disponible.

7 Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

9 Réglez la position en appuyant sur le bouton ▲, ▼, ◄ ou ►.

10 Appuyez sur le bouton **MENU** (☐☐).

Résultat: Le menu **Zoom** s'affiche à nouveau.

11 Pour retourner aux valeurs de réglage par défaut, sélectionnez **Réinitial.** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏎).

Résultat: Les couleurs réglées précédemment seront ramenées à leurs valeurs par défaut.









Visualisation des informations PC

➢ Préréglez le mode **PC** en utilisant le bouton **SOURCE** (⊡).

Vous pouvez consulter la résolution et la fréquence de votre PC.





1 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat: le menu **Configuration** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **PC**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: le menu **PC** s'affiche.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Information**.

6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: La résolution, la fréquence verticale et la fréquence horizontale s'affichent.

7 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Sélection de la taille de l'image

Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (☐☐).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat: le menu **Image** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Taille**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

5 Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: les options suivantes sont disponibles.

- **16:9** : Pour régler l'image en mode 16/9.
- **Panorama** : Utilisez ce mode pour afficher une image panoramique au format large.
- **Zoom1** : Taille de l'écran lorsque le format grand écran est agrandi verticalement.
- **Zoom2** : Taille de l'écran lorsque le format **Zoom1** est agrandi verticalement.
- **14:9** : agrandit davantage la taille de l'image que le mode 4/3.
- **4:3** : Pour régler l'image en mode normal, c.-à-d. **4/3**.

6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Mode PC vers DVI



➢
- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.
- Si vous modifiez la taille de l'image en mode PIP, PIP disparaît automatiquement.
- Les options **TAILLE DE L'IMAGE** peuvent varier en fonction de la source d'entrée.
- Vérifiez que le mur d'images (référez-vous à la page 33) est activé si la Taille de l'image ne fonctionne pas.
  La fonction Taille de l'image n'est pas disponible lorsque le mur d'images est activé.
  Désactivez-le et réessayez.

Positionnement et dimensionnement de l'écran à l'aide du zoom

➢
- Le redimensionnement de l'affichage à l'aide du **Zoom** permet de positionner et de dimensionner l'affichage vers le haut ou le bas en utilisant le bouton ▲ ou ▼.
- Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir sélectionné l'icône en appuyant sur le bouton ◄ ou ►.
- L'agrandissement de l'affichage n'est possible que dans les modes d'entrée AV/S-Vidéo/Composant.
- En mode PC ou DVI, vous pouvez sélectionner 16:9 ou 4:3.

Arrêt sur image



Lorsque vous regardez une image animée, vous avez la possibilité de faire un arrêt sur image simplement en appuyant sur le bouton STILL. Pour revenir en visualisation normale, appuyez de nouveau sur ce bouton.

➢ La fonction Arrêt sur image en mode PIP est appliquée à l'image principale, pas à l'image secondaire.

Changement de la norme Son



Vous pouvez sélectionner le type d'effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (☐☐).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.

Résultat: le menu **Son** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: L'option **Mode** est sélectionnée.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵). Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: les options suivantes sont disponibles.

Standard - Musique - Cinéma - Parole

5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➢ Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant simplement sur le bouton **S.MODE** (Mode Son) de la télécommande.

Paramètres de son supplémentaires

◆ *Pseudo Stéréo*

La fonction **Pseudo Stéréo** convertit un son monophonique en deux canaux gauche et droit identiques.
Une fois la fonction **Pseudo Stéréo** réglée sur **Marche** ou **Arrêt**, ces paramètres s'appliquent aux effets sonores comme **Standard**, **Musique**, **Cinéma** et **Parole**.



1 Appuyez sur le bouton **MENU** ( ).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Son**.

Résultat: le menu **Son** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** ( ).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Pseudo Stéréo**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ( ).

5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** ( ).

Activation du verrouillage des boutons de l'écran

Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller les boutons de façade de votre écran à plasma qui ne peuvent dès lors plus être activés à partir de la façade de l'écran. Ils peuvent toutefois être activés via la télécommande. Le verrouillage peut être annulé seulement à partir de la télécommande. Il convient donc de la conserver hors de portée des utilisateurs non autorisés.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Le menu **Fonctions** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrou de sécurité**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵) pour sélectionner **Verrouill. Écran**.

6 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Activation du verrouillage des boutons de la télécommande

Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller la télécommande qui ne peut dès lors plus être activée. Les fonctions de la télécommande peuvent toutefois être activées via les boutons de façade de l'écran.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Le menu **Fonctions** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrou de sécurité**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrouillage IR**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➢ Lorsque Verrouillage IR est réglé sur Marche, les boutons de la télécommande ne répondent plus.
Pour annuler le verrouillage de la télécommande, appuyez sur 0000 à l'aide des touches numériques de la télécommande.

Réglage de votre numéro d'identification personnel





Cette fonctionnalité définit les restrictions de visualisation et empêche toute personne non autorisée à utiliser votre écran à plasma grâce à un code PIN (numéro d'identification personnel), qui est composé de 4 chiffres.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Le menu **Fonctions** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrou de sécurité**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Modifier PIN**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

6 Tapez les 4 chiffres de votre code à l'aide des touches numériques.

➢ Le code NIP par défaut d'un nouvel écran est **0000**.

7 Tapez les 4 chiffres de votre nouveau code à l'aide des touches numériques.
Confirmez les 4 chiffres de votre nouveau code.

➢ Si vous avez oublié le code NIP, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, pour réinitialiser le code PIN sur 0-0-0-0 : OFF, MUTE, 8, 2, 4, ON.

Réglage de MDC (commande d'écrans multiples)

Cette fonction vous permet de contrôler aisément les moniteurs connectés au PC en leur attribuant des identités.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Le menu **Fonctions** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Multi contrôle**.

5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le menu **Multi contrôle** s'affiche, l'option **Configuration ID** est alors sélectionnée.

6 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
Sélectionnez le numéro de configuration ID en appuyant sur ▲ , ▼ ou sur les touches numériques.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée ID**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

8 Entrez le numéro d'entrée ID à l'aide des touches numériques.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➢ Pour utiliser la fonction de Multi contrôle, il est nécessaire de régler PDP1 et PDP2 dans le mode Configuration ID. Si vous entrez le numéro d'entrée ID de l'écran PDP1 alors que l'écran à plasma est en mode Entrée ID, seul PDP1 passe à l'écran Menu et vous pouvez utiliser la télécommande. A ce moment-là, PDP2 ne fonctionne pas avec la télécommande et affiche le mode veille du mode Entrée ID.

➢ Pour plus d'informations, reportez-vous au guide du programme MDC.







Prévention des brûlures d'écran



Pour réduire le risque de brûlure d'écran, cet écran est équipé d'une technologie de prévention des brûlures. Elle permet de régler le mouvement de l'image de bas en haut (ligne verticale) et de gauche à droite (point horizontal). Le réglage de l'horloge permet de programmer en quelques minutes la durée séparant les mouvements de l'image.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Le menu **Fonctions** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Protect. brûlure écran**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: le menu **Protect. brûlure écran** s'affiche, avec l'option **Modif. pixel** sélectionnée.

5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: le menu **Modif. pixel** est sélectionné.

6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer l'écran à intervalle régulier et éviter l'apparition d'images résiduelles.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➢ **Modif. pixel**: Cette fonction permet de déplacer les pixels sur l'écran dans le sens vertical ou horizontal afin d'éviter une image résiduelle sur l'écran.

7 Sélectionnez l'option (**Nbre pts horizont.**, **Nbre ligne vertic.** ou **Horloge**) de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour obtenir le réglage qui convient.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➢ Conditions optimales pour la modification des pixels

	PPM42M5S	PPM42M5H	PPM50/63M5H
Nbre pts horizont.	2	2	4
Nbre ligne vertic.	4	4	4
Horloge	4 min.	4 min.	4 min.

Réduction des effets des brûlures d'écran

Si une brûlure d'écran apparaît, vous pouvez sélectionner un écran blanc ou un exemple de signal (défilement d'écran) afin de supprimer les parasites de brûlure d'écran.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Le menu **Fonctions** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Protect. brûlure écran**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: le menu **Protect. brûlure écran** s'affiche, avec l'option **Modif. pixel** sélectionnée.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option (**Ex. de signal** ou **Ecran blanc**). Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➢ **Ex. de signal**: Cette fonction supprime les images résiduelles à l'écran en déplaçant tous les pixels sur l'écran, selon le motif. Utilisez cette fonction lorsqu'il reste des images résiduelles ou des symboles à l'écran, particulièrement lorsque vous affichez une image fixe à l'écran pendant longtemps.

➢ **Ecran blanc**: Cette fonction supprime les images résiduelles à l'écran en modifiant la couleur des pixels pour les faire devenir blanc. Utilisez cette fonction lorsqu'il reste des images résiduelles ou des symboles à l'écran, particulièrement lorsque vous affichez une image fixe à l'écran pendant longtemps.

6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➢ Pour supprimer les images résiduelles de l'écran, utilisez la fonction **Ecran blanc** ou **Ex. de signal**. Bien que les deux fonctions suppriment les images résiduelles à l'écran, **Ex. de signal** est plus efficace.

➢ La fonction de suppression d'images résiduelles doit être exécutée pendant longtemps (environ 1 heure) pour supprimer efficacement les images résiduelles. Si l'image résiduelle n'est pas supprimée après l'exécution de cette fonction, répétez l'opération.







Réglage de la minuterie de protection contre la brûlure d'écran



Vous pouvez régler la minuterie de protection contre la brûlure d'écran (heures, minutes).
Si vous lancez l'opération pour éliminer toute image résiduelle, elle durera pendant toute la durée définie, puis s'arrêtera automatiquement.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (☐☐☐).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Le menu **Fonctions** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Protect. brûlure écran**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Minuterie**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: le menu **Minuterie** s'affiche.

6 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).

7 Sélectionnez **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

8 Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: les options suivantes sont disponibles.

- **Mode** : **Ex. de signal**, **Ecran blanc**
- **Période** : **Heure(1~24)**
- **Horloge** : **Minute(1~30)**

Réglage d'écrans multiples

Vous pouvez obtenir plusieurs effets d'affichage avec plusieurs écrans à plasma.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Fonctions**.

Résultat: Le menu **Fonctions** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mur d'images**.

5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le menu **Mur d'images** s'affiche avec l'option **Mur d'images** sélectionnée.

6 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Sélectionnez Marche en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Format**
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

8 Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

Résultat: les options suivantes sont disponibles.

➢ ◆ Plein : Cette option affiche intégralement des images individuelles sur plusieurs écrans, comme si seule les parties visualisables des écrans individuels faisaient partie d'un écran plus grand.

◆ Naturel : Cette option affiche des images individuelles sur plusieurs écrans, comme si les écrans individuels faisaient partie d'un écran plus grand. Ainsi, il y a certaines parties sont manquantes sur les bords des écrans.

Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

9 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Division de l'écran**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

10 Sélectionnez l'option (**2x2**, **3x3**, **4x4**, **1x5** ou **5x1**) en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

11 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner la position des écrans.

12 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

➢ Les fonctions PIP et Taille de l'image ne sont pas disponibles avec la fonction Mur d'images.

Affichage des informations de réglage

Vous pouvez visualiser l'état des paramètres sélectionnés en appuyant sur le bouton " INFO " de la télécommande.

Réglage et affichage de l'heure actuelle

Vous pouvez régler l'horloge de l'écran de sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton "INFO ( )". Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteries de mise sous et hors tension automatiques.

1	Appuyez sur le bouton **MENU** ( ). Résultat: le menu principal s'affiche.
2	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**. Résultat: le menu **Configuration** s'affiche.
3	Appuyez sur le bouton **ENTER** ( ).
4	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Horloge**. Appuyez sur le bouton **ENTER** ( ). Résultat: L'option **Réglage Horloge** est sélectionnée.
5	Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ( ).
6	Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Heure** ou **min.**. Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
7	Appuyez sur le bouton **MENU** ( ).

Mise en marche et arrêt automatiques de l'écran

Vous pouvez régler les minuteries de mise sous et hors tension de l'écran à plasma afin que celui-ci :

- ***s'allume automatiquement et se règle sur la source de votre choix à l'heure que vous avez indiquée.***
- ***s'éteigne automatiquement à l'heure que vous avez indiquée.***

➢ La première étape consiste à régler l'horloge de l'écran (reportez-vous à "Réglage et affichage de l'heure" à la page 34).

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (☐☐☐).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**.

Résultat: le menu **Configuration** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Horloge**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: le menu **Horloge** s'affiche.

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Minut. ON**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le menu **Minut. ON** s'affiche.

6 Sélectionnez **Heure**, **min.**, **Activation**, **Volume** ou **Source** à l'aide du bouton ◄ ou ►.
Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

7 Pour activer la fonction **Minut. ON**, sélectionnez **Oui** à l'aide du bouton ▲ ou ▼.

8 Appuyez sur le bouton **MENU** (☐☐☐).

Résultat: Le menu **Horloge** s'affiche.









Mise en marche et arrêt automatiques de l'écran (suite)

9 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Minut. OFF**. Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Le menu **Minut. OFF** s'affiche.

10 Sélectionnez **Heure** ou **min.** en appuyant sur le bouton ◄ ou ►. Effectuez les réglages en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.

11 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Activation**.

12 Pour activer la fonction **Minut. OFF**, sélectionnez **Oui** à l'aide du bouton ▲ ou ▼.

13 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

➢ **Mise à l'arrêt automatique**
Lorsque vous réglez la minuterie sur "Marche", votre écran s'éteint si aucune commande n'est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est en mode Marche et permet d'éviter toute fuite ou surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée de l'écran (lorsque vous êtes en vacances, par exemple).

Sélection du ventilateur

***Les ventilateurs internes de l'écran permettent de réduire la température au-dessus et à l'avant de l'écran. Pour réduire le bruit du ventilateur, arrêtez-le en le plaçant sur* `Arrêt`.**
La température au-dessus et à l'avant de l'écran est susceptible d'augmenter lorsque celui-ci reste allumé pendant une période prolongée avec le ventilateur arrêté. L'écran fonctionnera cependant tout à fait normalement.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (☐☐☐).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner `Fonctions`.

Résultat: Le menu `Fonctions` s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner `Ventil.`.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

5 Sélectionnez `Arrêt` ou `Marche` en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➢
- Si votre écran à plasma est installé verticalement, le ventilateur fonctionne automatiquement.
- Le message `Vérif. Ventilateur` s'affiche en cas de problème de ventilateur.
- Il convient d'utiliser le ventilateur lorsque la température dépasse 35 degrés.
- La fonction de ventilation n'est pas disponible sur les modèles PPM-42M5SS, PPM42M5SS, PPM-42M5SB et PPM42M5SB.

Réglage de Mode Film

Lorsqu'une source d'entrée vidéo provient d'un film, cette fonction identifie la source et passe à l'écran correspondant.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (▥).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat: le menu **Image** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le **Mode Film**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

5 Sélectionnez **Arrêt** ou **Marche** en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➢
- Permet de détecter et de traiter automatiquement les signaux vidéo à partir de toutes les sources et permet de régler l'image pour une qualité optimale.
- Disponible pour les modes AV, S-Vidéo et Composant (480i).
- Non disponible en modes PC1, PC2 et DVI.

Affichage image dans l'image (PIP)

Vous pouvez afficher une image secondaire (provenant de périphériques externes audio/vidéo) dans l'image principale. De cette façon vous pouvez surveiller l'entrée vidéo de tout appareil branché tout en surveillant l'autre entrée vidéo.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (☐☐).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat: le menu **Image** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **PIP**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: **PIP** est sélectionné.

5 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).
Pour activer, placez la fonction **PIP** sur **Marche** à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Source**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: les options suivantes sont disponibles.

AV - S-Vidéo - Composant - PC1 - PC2 - DVI

7 Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Intervertir**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: l'image principale et l'image secondaire sont interverties.

9 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Taille**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: les options suivantes sont disponibles.

(Grand) – (Petit) – (Double fenêtre) – (Double largeur)

10 Sélectionnez une taille d'image secondaire à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).





Affichage image dans l'image (PIP) (suite)

11 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Position**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: les options suivantes sont disponibles.

➢ Le menu **Position** est disponible lorsque la **Taille** est en mode Grand ( ) et en mode Petit ( ).

12 Sélectionnez une position d'image secondaire en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➢ Vérifiez que le mur d'images (référez-vous à la page 33) est activé si PIP Marche/Arrêt ne fonctionne pas.
La fonction PIP n'est pas disponible pas lorsque le mur d'images est activé. Désactivez-le et réessayez.



Fonctions simples de la télécommande

Boutons	Fonction
PIP	Pour activer ou désactiver directement la fonction PIP.
SWAP	Permet de permuter entre l'image principale et l'image secondaire.
SIZE	Utilisé pour sélectionner la taille de l'image secondaire ((Grand), (Petit), (Double fenêtre) ou (Double largeur)).
SOURCE	Pour attribuer une source à l'image secondaire (**AV**, **S-Vidéo**, **Composant**, **PC1**, **PC2** ou **DVI**).

Tableau de réglage PIP

X - Cette combinaison PIP est indisponible.
O - Cette combinaison PIP est disponible.

Principal / Secondaire	AV	S-Vidéo	Composant	PC1	PC2(BNC)	DVI
AV	X	X	X	O	O	X
S-Vidéo	X	X	X	O	O	X
Composant	X	X	X	O	O	X
PC1	O	O	O	X	X	O
PC2(BNC)	O	O	O	X	X	O
DVI	X	X	X	O	O	X

Ecoute du son accompagnant l'image secondaire

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (☐☐).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**.

Résultat: le menu **Image** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **PIP**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: **PIP** est sélectionné.

5 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Pour activer, placez la fonction **PIP** sur **Marche** à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sélect.son**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: Vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

➢ Pour écouter le son accompagnant l'image principale actuelle, sélectionnez **Principal**.

7 Réglez sur Secondaire à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Visualisation d'une source de signal externe







Une fois les divers systèmes audio et vidéo branchés, vous pouvez visionner plusieurs sources en sélectionnant l'entrée appropriée.

1 Appuyez sur le bouton **MENU** (☐☐☐).

Résultat: le menu principal s'affiche.

2 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Entrée**.

Résultat: le menu **Entrée** s'affiche.

3 Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: **Liste Source** est sélectionnée.

4 Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** (↵).

5 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source du signal puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: les options de sources de signal apparaissent sous la forme d'une liste.

➢
- **AV**, **S-Vidéo**, **Composant**, **PC1**, **PC2** ou **DVI**
- Vous pouvez également sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **SOURCE** (⇥) de votre télécommande.

6 Répétez les étapes 1 à 3.

Résultat: le menu **Entrée** s'affiche à nouveau.

7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Modif. Nom**.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

8 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la source externe à modifier.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

Résultat: les noms de périphériques disponibles apparaissent sous la forme d'une liste.
Magnétoscope, **DVD**, **Décodeur Cab.**, **Décodeur HD**, **Décodeur Sat.**, **Récept. AV**, **Récept. DVD**, **Jeu**, **Caméscope**, **Combo DVD**, **Dig Home Rec** ou **PC**

9 Sélectionnez le périphérique souhaité en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).

➢ Si vous changez la source externe pendant la visualisation, les images peuvent mettre un certain temps avant de passer de l'une à l'autre.

Connexion de l'entrée Audio/Vidéo

Les connecteurs AV IN sont prévus pour les appareils disposant d'une sortie vidéo composite, tels que les consoles de jeux vidéo et les lecteurs de vidéodisques.

Arrière de l'écran à plasma

(Entrée)





Les connecteurs AV OUT sont prévus pour les appareils tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

Arrière de l'écran à plasma

(Sortie)







① Si vous avez un deuxième magnétoscope et si vous voulez copier des cassettes, branchez le magnétoscope source sur **AV IN** et le magnétoscope cible sur **AV OUT** afin de rediriger le signal de **AV IN** vers **AV OUT**.

② Lorsque vous souhaitez enregistrer un programme, branchez le récepteur sur **AV IN** et le magnétoscope sur **AV OUT** afin de rediriger le signal de **AV IN** vers **AV OUT**.

➢ Le signal est émis par la sortie AV uniquement lorsque sa source est AV.

☛ Si vous branchez un appareil audio ou vidéo à l'écran à plasma, assurez-vous que tous les appareils sont éteints.

Pour plus de détails sur les instructions de branchement et les consignes de sécurité correspondantes, reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil.

Connexion de l'entrée S-Vidéo

Les connecteurs S-VIDEO et RCA (AUDIO-L/R) sont prévus pour des appareils équipés d'une sortie S-Vidéo tels qu'un caméscope ou un magnétoscope.

Arrière de l'écran à plasma







① Les connecteurs S-VIDEO et RCA doivent être tous deux raccordés pour lire simultanément les images et le son.

Branchement à l'entrée Composant

Arrière de l'écran à plasma







Les connecteurs **COMPONENT IN** sont prévus pour un récepteur de télévision numérique ou un lecteur DVD. (480i,p/576i,p/720p/1080i)

Connexion de l'entrée du récepteur DVD/DTV

Arrière de l'écran à plasma





Les connecteurs COMPONENT IN (ou Y/P_B/P_R (vidéo) **et AUDIO) sont prévus pour des appareils équipés d'une sortie RECEPTEUR DVD/DTV.**
(480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i)

Connexion de l'entrée DVI

Les connecteurs DVI IN (vidéo) **et AUDIO sont prévus pour des appareils disposant d'une sortie DVI.**

Arrière de l'écran à plasma



et

Ordinateur



Branchement à l'entrée PC

Les connecteurs PC1 (ou PC 2 (BNC) IN) et AUDIO sont prévus pour être raccordés à votre PC.

Arrière de l'écran à plasma





ou

Vous ne pouvez utiliser le port **RGB OUT** pour brancher l'écran actuel à un autre écran à plasma dans le même mode que lorsque vous regardez la télévision en mode **PC1**.

Ordinateur



Configuration de votre logiciel PC (Windows uniquement)

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont ceux d'un ordinateur type. Les écrans réels de votre PC seront toutefois probablement différents en fonction de votre propre version de Windows et de votre carte vidéo. Même si les écrans réels diffèrent, les mêmes informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)



1 A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le bureau Windows, puis sur **Propriétés**.
Les **Propriétés d'affichage** s'affichent.

2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres**, puis réglez le Mode d'affichage en vous reportant au tableau des modes d'affichage.
Il est inutile de modifier les paramètres Couleurs.

3 Cliquez sur **Avancés**. Une nouvelle boîte de dialogue des paramètres s'affiche.

4 Cliquez sur l'onglet **Ecran**, puis réglez la **Fréquence d'actualisation de l'écran** en vous reportant au tableau des modes d'affichage. Si vous le pouvez, réglez séparément la **Fréquence verticale** et la **Fréquence horizontale** au lieu de paramétrer la **Fréquence d'actualisation de l'écran**.

5 Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre, puis sur **OK** pour accéder à la fenêtre **Propriétés d'affichage**. Il se peut alors que votre ordinateur redémarre automatiquement.

6 Eteignez l'ordinateur et connectez-le à votre écran à plasma. ("Branchement à l'entrée PC" à la page 46)

➢
- Cependant, les écrans de votre PC auront probablement un aspect différent, selon votre version de Windows et le type de PC que vous utilisez.
- Lorsque vous utilisez votre écran à plasma comme écran PC, il prend en charge les couleurs jusqu'à 32 bits.
- Dans ce cas, l'affichage sur l'écran à plasma peut varier selon la version de Windows ou selon le fabricant de votre PC.
- Lorsque vous branchez un PC (y compris la connexion DVI), vous devez le régler sur les paramètres d'affichage pris en charge par l'écran à plasma. Si tel n'est pas le cas, le message **En dehors de la plage d'entrée** s'affiche.

Mode d'entrée (PC/DVI)

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution. Le tableau ci-dessous indique tous les modes d'affichage pris en charge :

Résolution		Fréquence verticale (Hz)	Fréquence horizontale (kHz)	PPM42M5S/ PPM42M5H	PPM50M5H	PPM63M5H
VGA	640 x 350	70	31.5	✔	✔	✔
		85	37.9	✔	✔	✔
	640 x 400	85	37.9	✔	✔	✔
	720 x 400	70	31.5	✔	✔	✔
		85	37.9	✔	✔	✔
	640 x 480	60	31.5	✔/☺	✔/☺	✔/☺
		72	37.9	✔	✔	✔
		75	37.5	✔	✔	✔
		85	43.3	✔	✔	✔
SVGA	800 x 600	56	35.2	✔	✔	✔
		60	37.9	✔/☺	✔/☺	✔/☺
		72	48.1	✔	✔	✔
		75	46.9	✔	✔	✔
		85	53.7	✔	✔	✔
XGA	1024 x 768	60	48.4	✔/☺	✔	✔
		70	56.5	✔	✔	✔
		75	60.0	✔	✔/☺	✔/☺
		❊85	68.7	✔	✔	✔
WVGA	848 x 480	60	29.8	✔/☺	✔/☺	✔/☺
		72	35.1	✔	✔	✔
		75	36.0	✔	✔	✔
		❊85	37.0	✔	✔	✔
	❊852 x 480	60	31.8	✔/☺		
	❊1152 x 864	75	67.5	✔	✔	✔
❊SXGA	1280 x 1024	60	64.0	✔	✔/☺	✔/☺
		75	80.0		✔	✔
WXGA	❊1280 x 768	60	47.7	✔	✔	✔
		75	60.1		✔/☺	✔/☺
	1360 x 768	60	47.8		✔/☺	✔/☺
	❊1366 x 768	60	48.2		✔/☺	✔/☺
❊UXGA	1600 x 1200	60	75.0		✔	✔

- Le mode "❊" ne fonctionne pas en mode DVI.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- L'écran à plasma peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
- Le mode **1366 x 768 / 852 x 480** n'est pris en charge que par une carte vidéo spécifique (**PIXEL PERFECT** fabriquée par **IMAGINE GRAPHICS Ltd.**).
- Lorsque la résolution est de 1360 x 768, l'écran affiche 1360 pixels par ligne.
- La marque "✔" signifie que ce mode peut être pris en charge.
- La marque "☺" signifie que ce mode est recommandé.

Economiseur d'énergie (mode PC1 uniquement)

Cet écran à plasma dispose d'un système de gestion d'alimentation intégré appelé Economiseur d'énergie. Ce système de gestion d'alimentation économise l'énergie en passant votre écran à plasma en mode de faible consommation quand il n'est pas utilisé pendant un certain temps. Vous devez utiliser un logiciel installé sur votre ordinateur pour configurer cette fonction. Voir le tableau ci-dessous pour plus d'informations.

Etat	Fonctionnement normal	Mode économie d'énergie	
		Mode pause Position A1	Mode de mise hors tension Position A2
Synchronisation horizontale	Active	Active	Inactive
Synchronisation verticale	Active	Inactive	Inactive
Vidéo	Active	Nul	Nul
Témoin d'alimentation	Vert continu	Vert clignotant (intervalle de 3 secondes)	Vert clignotant (intervalle de 3 secondes)

- Si la synchronisation horizontale est inactive et la synchronisation verticale active, le moniteur se met en état écran muet.
- Cet écran revient automatiquement en fonctionnement normal quand la synchronisation horizontale et la synchronisation verticale sont rétablies.
- Cela se produit quand vous déplacez la souris de l'ordinateur ou quand vous appuyez sur une touche du clavier.
- Par souci d'économie d'énergie, éteignez votre écran quand vous n'en avez pas l'utilité ou quand vous vous absentez pour une longue durée.

Dépannage: Avant de contacter le personnel du service d'assistance

Avant de contacter le service après-vente Samsung, effectuez les vérifications élémentaires suivantes :

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, notez le modèle et le numéro de série de l'écran à plasma et contactez votre revendeur local.

Aucune image ou aucun son	◆ Vérifiez que la prise mâle a été branchée à une prise murale. ◆ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton **ON** ou **OFF** de la télécommande. ◆ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. ◆ Vérifiez le volume.
Image normale mais aucun son	◆ Vérifiez le volume. ◆ Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été actionné.
Aucune image ou image noir et blanc	◆ Réglez les paramètres de couleur. ◆ Vérifiez que le système vidéo sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image	◆ Branchez votre écran à plasma à une autre prise secteur.
Dysfonctionnements de la télécommande	◆ Remplacez les piles de la télécommande. ◆ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). ◆ Vérifiez les bornes des piles.
L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier.	◆ Sur votre ordinateur allez sur : Alimentation, Câble de signal. Le mode de gestion d'alimentation est activé. Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.

Spécifications techniques

Dans le but d'accroître ses performances, l'aspect extérieur et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut entraîner des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre les mesures appropriées. (Produit de classe A uniquement)

Dimensions (L x P x H)	**PPM42M5S/PPM42M5H –** 1027 x 79 x 630.5 mm ; 40.43 x 3.11 x 24.82 pouces **PPM50M5H –** 1204.6 x 79 x 724 mm ; 47.43 x 3.11 x 28.5 pouces **PPM63M5H –** 1503.4 x 89 x 893.8 mm ; 59.19 x 3.5 x 35.19 pouces
Poids (sans support)	**PPM42M5S/PPM42M5H –** 34.5 kg **PPM50M5H –** 46.5 kg **PPM63M5H –** 69 kg
Taille de l'écran	16:9
Screen size	**PPM42M5S/PPM42M5H –** 42 pouces **PPM50M5H –** 50 pouces **PPM63M5H –** 63 pouces
Résolution native (H x V)	**PPM42M5S –** 852 x 480 **PPM42M5H –** 1024 x 768 **PPM50M5H/PPM63M5H –** 1366 x 768
Système de couleurs	PAL, SECAM, NTSC (NT3.58/NT4.43)
Son	Stéréo, Dolby virtuel
Puissance de sortie audio	10W + 10W (8Ω)
Alimentation	**U.S.A/Canada –** AC120V~, 60Hz **Autres pays –** AC100-250V~, 50/60 Hz
Consommation d'énergie	**PPM42M5S –** 330 Watts **PPM42M5H –** 380 Watts **PPM50M5H –** 490 Watts **PPM63M5H –** 630 Watts
Entrées vidéo	**VIDEO IN – AV/S-VIDEO** **COMPONENT IN – Y/PB/PR** (RCA, 3 broches, 480i~1080i) **RGB1(PC1) IN** – Secondaire D, 15 broches **RGB2(PC2) IN** VGA~XGA (R/G/B/H/V) **DVI IN** – type DVI-D
Sorties du moniteur	**VIDEO OUT – VIDEO/L/R** (RCA, 3 broches)
Entrées audio	**VIDEO IN – L/R** **COMPONENT IN – L/R** (RCA, 2 broches) **AUDIO** (Prise stéréo pour entrée RVB1/2 (PC1/2) et DVI, 2 x mini prise)
Sorties audio	**EXT SPEAKER (8Ω) - R+/–, L+/–**
Commande externe	**RS232C – IN/OUT** (Secondaire D, 9 broches)

Dimensions


40 7/16"
20 3/16"
1 3/8"
12 5/16"
7/16 " BLACK BAND ON SCREEN
27 7/8"
24 13/16"
22 5/8"
26 15/16"


1 9/16"
5/16"
3 13/16" GLASS TO REAR
25 5/8"
27 7/8"
3 1/16"
4 5/8"
5 7/16"
14 1/8"

Dimensions (suite)





Notes

Notes

– SERVICE APRES-VENTE

– N'hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre réparateur si vous constatez une baisse de performance de votre appareil pouvant indiquer qu'il est défectueux.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

N°1ndigo 0 825 08 65 65

0,98 TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet :
http://www.samsung.fr

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre pour la France (métropolitaine)

La facture d'achat faisant office de bon de garantie.